

Hummer

Návod na zlepenie:

Pred stavbou urob prípravné práce – narež ohybové hrany a urob otvory pre osi. Hrany, ktoré budeš ohýbať od seba, sú značené plnou čiarou, ktorá je ukončená malou čiernou šípkou. Prázdna šípka označuje hrany, ktoré budeš ohýbať k sebe. Otvory pre osi sú značené červeným kruhom. Zo špajle urob dve osi **19** a natri ich čiernou farbou.

Prácu začneš vystrihnutím a vytvarovaním bokov karosérie **1** a **2**, ku ktorým prilepíš diel **3**. K celku prilep kapotu **4**. Na zadnú časť prilep kapotu **5**. Karosériu odlož a nechaj ju preschnúť.

Medzitým zhotovíš podvozok. Prednú nápravu zlepiš z dielov **6**, **7** a **8**. Po preschnutí ju vlep do karosérie. Zadnú nápravu zlepiš podobne: z dielov **9**, **10** a **11**. Hotovú nápravu vlep do karosérie. Podvozok dokonči vlepením strednej časti – dielu **12**.

Teraz pristúpiš k lepeniu kolies. Rezervu zlepiš z dielov **13**, **14** a **15**. Hotové koleso prilep na karosériu **5**. Ostatné kolesá sú rovnaké. Zlepiš ich z dielov **16**, **17** a **18**. Po ich preschnutí vsuň do podvozku dve špajle **19**. Na špajle nasuň hotové kolesá a zaisti ich kvapkami lepidla.

Poslednou prácou je zhotovenie spätných zrkadiel – ľavého **20** a pravého **21**, ktoré prilepíš na boky karosérie. Tým máš model Hummeru hotový. Veľa zábavy želá

Mgr. Martin Máčik